

# НОМС air

RU

**ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСТРАИВАЕМОЙ  
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ, тип: DW  
DW64E**



Ver.04

[www.homsair.ru](http://www.homsair.ru)

# НОМС air

## БЛАГОДАРИМ ВАС

за доверие и поздравляем с приобретением  
нового прибора.

Для более удобного и простого пользования  
прибором мы подготовили подробную инструкцию  
по эксплуатации. Она поможет вам быстрее  
познакомиться с новым прибором.

Данное руководство содержит важную информацию  
по безопасной установке, использованию вашего  
прибора и уходу за ним, а также необходимые  
предупреждения, которые позволяют вам извлечь  
максимальную пользу из изделия.

Храните данное руководство в надежном и удобном  
месте с тем, чтобы пользоваться им при необходимости.

Инструкцию по эксплуатации Вы также  
можете найти на нашем сайте:  
[www.homsair.ru](http://www.homsair.ru)

НОМС air  
рекомендует

PURITY  
ТАБЛЕТКИ И СОЛЬ  
для посудомоечных машин



# НОМС дж

## СОДЕРЖАНИЕ

стр.4	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
стр.8	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
стр.9	ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
стр.11	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
стр.13	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВКОЙ	ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ
стр.16	РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ВНЕШНЕЙ ПАНЕЛИ	
стр.19	НАСТРОЙКА УПРУГОСТИ ПРУЖИНЫ ДВЕРЦЫ	
стр.20	ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ	
стр.21	УСТАНОВКА ПРИБОРА В НИШУ	УСТАНОВКА ПРИБОРА
стр.25	ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	
стр.27	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ	
стр.29	ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА
стр.36	МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО	
стр.38	ДИСПЕНСЕР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА	
стр.40	ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ	
стр.47	ЗАПУСК ПРОГРАММ МОЙКИ	
стр.52	ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЦИКЛА ПРОГРАММ	
стр.52	СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
стр.54	ЧИСТКА КОРОМЫСЕЛ	
стр.55	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ	

# НОМС авт

## СОДЕРЖАНИЕ

---

- стр.56.....УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
- стр.60.....КОДЫ ОШИБОК
- стр.61.....ТРАНСПОРТИРОВКА
- стр.61.....СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ
- стр.62.....УТИЛИЗАЦИЯ
- стр.63.....ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

**УХОД И  
ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**ИНФОРМАЦИЯ ОТ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

# MEРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования!**

Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.

## ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящая инструкция содержит разделы «Меры безопасности», «Эксплуатация прибора», «Установка прибора» и «Устранение неполадок». Внимательное прочтение настоящей инструкции перед использованием посудомоечной машины поможет Вам использовать и обслуживать посудомоечную машину надлежащим образом.
- Раздел «Устранение неполадок» позволит Вам решить некоторые проблемы при использовании посудомоечной машины без вызова специалиста сервисного центра.
- Если указанные проблемы решить не удалось, обратитесь к сертифицированному специалисту.
- Производитель, придерживаясь политики постоянного развития и обновления изделия, оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без дополнительного предупреждения.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту по своему прямому назначению и не предназначен для коммерческого использования.
- Перед проведением работ по обслуживанию или чистке устройства, отключите его от электрической сети.
- Перед началом эксплуатации проверьте, не имеет ли прибор видимых повреждений. При их обнаружении не включайте прибор.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора напряжению электросети (220-240 В, 50 Гц).
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Отключая прибор от сети, всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.

# НОМС air

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не опирайтесь и не садитесь на дверцу или моечную полку машины.
- Не ставьте какие-либо тяжелые предметы на открытую дверцу машины. Это может привести к поломке дверцы.
- Не прикасайтесь к нагревательным элементам во время и сразу же после использования машины.
- Не включайте посудомоечную машину, пока все вкладки не расположены правильно на своих местах. Во время работы посудомоечной машины открывайте дверцу очень осторожно, так как существует вероятность выплескивания воды.
- При загрузке посуды:
  1. Располагайте острые предметы так, чтобы они не повредили изоляцию двери;
  2. Ножи и прочие принадлежности с острыми наконечниками следует загружать в корзине остриями, обращенными вниз, либо в горизонтальном положении.
- После завершения цикла мойки убедитесь в том, что приемник для моющего средства пуст.
- Не мойте пластиковую посуду, если она не имеет отметок о возможности ее мойки в посудомоечной машине. Относительно пластиковой посуды, не имеющей таких отметок, следуйте рекомендациям предприятия-изготовителя.
- Пользуйтесь только моющими средствами и ополаскивателями, предназначенными для автоматических посудомоечных машин. Не пользуйтесь мылом и другими моющими средствами, предназначенными для ручной мойки.
- Дополнительные средства отключения от электросети должны состоять из фиксированной проводки с изоляцией не менее 3 мм между всеми проводами.

# НОМС air

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Моющие средства для посудомоечной машины являются сильной щелочью, они могут быть чрезвычайно опасными, если их проглотить. Избегайте их попадания на кожу и глаза.
- Не оставляйте дверцу машины полностью открытой – это может представлять опасность.
- Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в торговом предприятии или в сервисном центре.
- Во время установки посудомоечной машины не допускайте чрезмерного перегибания или передавливания сетевого шнура.
- Не прикасайтесь к сетевому шнуру влажными руками и не допускайте попадания влаги на сетевой шнур.
- Обращайтесь с органами управления осторожно.
- Машину необходимо подсоединить к водопроводу с помощью набора шлангов. Бывшие в употреблении шланги использовать повторно не разрешается.
- Максимально допустимое давление воды на входе – 1 Мпа.
- Минимальное допустимое давление воды на входе – 0,04 Мпа.
- Вентиляционные отверстия в основании прибора нельзя закрывать ковровым покрытием.

# НОМС air

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

(В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ)

- Прибор не предназначен для использования детьми. Держите прибор и его кабель в недоступном для детей месте.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не допускайте детей к моющим средствам и ополаскивателям, не позволяйте им подходить к открытой дверце машины, где могут оставаться моющие средства.
- В целях безопасности храните упаковку (полиэтиленовую пленку, коробку, пенопластовые вкладыши и прочее) вне пределов их досягаемости.



**Внимание!** Не разрешайте маленьким детям играть с упаковочной пленкой, так как это может привести к удушью!

---

**Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные пренебрежением требованиями безопасности, несоблюдением правил эксплуатации изделия или некорректной настройкой органов управления.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ХАРАКТЕРИСТИКИ	DW64E
УСТАНОВЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240 В~ / 50 Гц
МОЩНОСТЬ	1760-2100 Вт
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	0,04 – 1,0 МПа
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	258 кВт·ч/год
ВМЕСТИМОСТЬ	12 комплектов
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ	3080 л/год
УРОВЕНЬ ШУМА	49 дБ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ СТАНДАРТНОМ ЦИКЛЕ	0,9 кВт·ч
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РЕЖИМЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	0,49 Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ «ВЫКЛЮЧЕНО»	0,45 Вт
КЛАСС СУШКИ	A
СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ	ECO
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТАНДАРТНОГО ЦИКЛА	225 мин
РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА (ШxГxВ)	598x550x815 мм
МОНТАЖ	Напольный

#### Примечания:

1. Энергетическая эффективность класса A++ от G (наименьшая эффективность) до A++ (наибольшая эффективность).
2. Энергопотребление 258 кВт·ч в год основывается на 280 стандартных циклах мойки с использованием наполнения холодной водой и потреблением маломощных режимов. Фактическое энергопотребление зависит от интенсивности и режимов использования устройства.
3. Потребление воды 3080 литров в год основывается на 280 стандартных циклах мойки. Фактический расход воды зависит от интенсивности и режимов использования устройства.
4. Эффективность сушки класса А по шкале от G (наименьшая эффективность) до А (наибольшая эффективность).
5. Программа ECO является стандартным циклом работы, пригодным для удаления обычной степени загрязнения посуды при наилучшем сочетании энергопотребления и расхода воды.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1** – Верхняя форсунка
- 2** – Корзина для столовых приборов
- 3** – Верхняя корзина
- 4** – Внутренний шланг
- 5** – Нижняя корзина
- 6** – Контейнер для соли
- 7** – Диспенсер средств полоскания
- 8** – Полка для чашек
- 9** – Разбрзгивающие коромысла
- 10** – Система фильтров

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ



11 – Соединение для подачи воды

12 – Соединение для слива воды

### КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Воронка для соли – 1 шт

Мерная ложка – 1 шт


Дозирующий стакан – 1 шт

Заливной шланг – 1,4 м

Сливной шланг – 1,4 м

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



#### **1 – КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ.**

При включении посудомоечной машины загорается индикатор питания.

#### **2 – КНОПКА ОТЛОЖЕННОГО СТАРТА.**

Индикаторы отложенного старта показывают отсрочку выбранного времени 3/6/9 часов.

#### **3 – ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА.**

½ загрузка – данная программа позволяет выбрать для мытья посуды либо верхнюю, либо нижнюю корзину. При выборе данной программы, загорится соответствующий индикатор.

#### **4 – КНОПКА ВЫБОРА ПРОГРАММЫ.**

При выборе программы загорается соответствующий индикатор.

– Интенсивная – программа для сильно загрязненной посуды включая кастрюли и сковородки.

– Экономичная - это стандартная программа, которая подходит для средне-загрязненной посуды, таких как кастрюли, сковородки, тарелки, стаканы.

– 90 минут - это программа подходит для быстрого мытья средне-загрязненной посуды.

– Быстрая - короткая программа мытья посуды без сушки.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

#### 5 – ИНДИКАТОРЫ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ И СОЛИ.

 – Индикатор ополаскивателя загорается в случае, когда надо добавить средство для полоскания.

 – Индикатор соли загорается когда надо добавить смягчитель воды (соль).

# НОМСАИР

## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ



### **ВНИМАНИЕ!**

Подключение к воде должно осуществляться сертифицированными специалистами.



### **ВНИМАНИЕ!**

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.  
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА ОТКЛЮЧИТЕ ЕГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.



НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ СМЕРТИ.

# НОМСАИР

## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ.

Перед установкой посудомоечной машины необходимо подготовить место установки.

1. Выберите место рядом с раковиной для более легкой установки шланга подачи воды и сливного шланга (рис. 1).

Рис. 1

Размеры ниши для установки.



### ВНИМАНИЕ!



Необходимо оставлять расстояние не менее 5 мм между верхней поверхностью посудомоечной машины и столешницей.

## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

2. Если место для посудомоечной машины расположено в углу, то необходимо оставлять не менее 5 см между нишней для посудомойки и рядом стоящим шкафом, чтобы дверь могла свободно открываться. (рис. 2).





Рис. 2

H – высота 815мм  
W- ширина 598 мм  
D1 – глубина 550 мм (с закрытой  
дверцей).  
D2 – глубина 1150 мм с  
открытой дверцей на 90°




## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

### РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ (КУХОННОГО ФАСАДА)

1. Для установки фасада воспользуйтесь монтажным шаблоном, который идет в комплекте. Размеры переднего фасада приведены на рис. 3. Декоративный фасад должен соответствовать размерам, указанным на рисунке (ед. измерения: мм), **максимальный вес панели до 4 кг.**
2. Вес навесного фасада должен составлять не менее 2 кг. Расстояния между отверстиями для ручки могут изменяться в зависимости от самой ручки. Габариты декоративной панели могут быть изменены по желанию. Толщина панели должна находиться в пределах диапазона от 16 до 20 мм.

Рис. 3




## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

### РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ (КУХОННОГО ФАСАДА)

2. Установите ручку на фасад, закрепите крепежные элементы на фасаде (рис. 4а), затем выровняйте и закрепите декоративную панель на дверце прибора.

Рис. 4




## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

### РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ (КУХОННОГО ФАСАДА)

3. Выкрутите крепежные винты на внутренней стороне дверцы прибора.
4. Присоедините декоративную панель к дверце прибора вкрутив винты подходящего размера (рис. 4b).

Рис. 4b



## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


### НАСТРОЙКА УПРУГОСТИ ПРУЖИНЫ ДВЕРЦЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Упругость пружины для дверцы посудомоечной машины регулируется на заводе. Если вы установили внешнюю панель, необходимо отрегулировать упругость пружины. Вращая регулирующий винт, ослабьте или затяните стальной кабель (рис. 5).

Пружина отрегулирована, если полностью открытую дверь в горизонтальном положении можно закрыть легким касанием.

Пока не навесили фасад, дверца будет самостоятельно закрываться, так как нет противовеса.

Рис. 5




## ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

### ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ

Во избежание скопления воды внизу камеры по окончанию мойки, установку сливного шланга необходимо производить с учетом рекомендаций по длине, высоте и углу перегиба.

Сливной шланг подведите к водосточной трубе диаметром не менее 40 мм. Верхняя часть шланга должна располагаться на высоте от 600 мм до 1000 мм, но не более.

Рис. 6




# УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

## УСТАНОВКА ПРИБОРА В НИШУ

1. Прикрепите к дверце посудомоечной машины декоративный фасад при помощи предлагающихся скоб. На рисунке показан образец крепления скоб (**Рис. 4б**).
2. Отрегулируйте упругость пружин дверцы посудомоечной машины, затянув левую и правую пружины при помощи шестигранного ключа по направлению часовой стрелки. Невыполнение данного пункта может привести к повреждению дверцы посудомоечной машины (**Рис.5**).
3. Подключите шланг подачи холодной воды.
4. Подключите сливной шланг (**Рис. 6**).
5. Подключите кабель питания.
6. Наклейте влагозащитную полоску под столешницу. Убедитесь, что полоска закреплена ровень со столешницей. (**Рис.7**). Это необходимо для защиты столешницы от влаги и пара.

Рис. 7




# УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

## УСТАНОВКА ПРИБОРА В НИШУ

7. Поставьте посудомоечную машину на предназначенное место (**Рис. 5**).

8. Выровняйте положение посудомоечной машины с помощью регулировочных ножек. Задние ножки машины могут быть выровнены с помощью регулировочного винта. Отрегулируйте положение передних ножек с помощью гаечного ключа (**Рис.8**).

Рис. 8



# УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ


## УСТАНОВКА ПРИБОРА В НИШУ

9. Посудомоечную машину необходимо закрепить. Существует два способа это сделать:

- Если столешница из мрамора или гранита прикрутите машину за проушины и на головки шурупов оденьте резиновые колпачки. **(Рис.9 изображение В).**

- С помощью двух шурупов-саморезов, машина должна без зазоров прилегать к столешнице, под которой установлена **(Рис.9 изображение А).**

Рис. 9




# УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

## УСТАНОВКА ПРИБОРА В НИШУ

Для правильной работы посудомоечной машины она должна быть правильно установлена.

1. Дверца должна открываться до уровня нижней корзины и быть параллельно дну посудомоечной машины.
2. Используйте уровень для выравнивания машины с помощью регулировочных ножек. Каждую ножку регулируйте индивидуально.
3. Во время регулировки следите, чтобы машина не опрокинулась. Максимальная высота регулировки составляет 60 мм.

Рис. 10



# УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



### **ВНИМАНИЕ!**

Во избежание поражения электрическим током, не используйте удлинители и тройники для подключения прибора.

Используйте электрическую сеть с заземлением. Не обрезайте провод заземления, это опасно для жизни!

## ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Данная модель посудомоечной машины разработана для использования в сетях с напряжением 220-240 В, 50 Гц.

Перед первым включением убедитесь, что напряжение, частота и мощность сети соответствует характеристикам данного прибора.

Используйте розетку с заземлением.

В случае неисправности или поломки прибора заземление снижает риск поражения электрическим током. Данное устройство снабжено шнуром с заземляющим проводом и заземленной вилкой. Вилка должна включаться в соответствующую розетку, которая должна быть установлена и заземлена в соответствии с действующими правилами.

# УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

### РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРА

Установите машину в выбранное место. Задняя стенка прибора должна упираться в стену, а левая и правая стенки плотно прилегать к стенкам шкафчика. Посудомоечная машина оснащена сливным и заливным шлангами, которые можно размещать справа или слева от машины.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Соедините заливной шланг с системой водоснабжения используя переходник. Убедитесь, что переходник туго затянут.

Если трубы подачи воды новые или давно не использовались, дайте воде стечь, чтобы убедиться, что вода чистая и без примесей. Если не принять эту предосторожность, то впускной клапан может засориться, что приведет к поломке машины.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

Сливной шланг должен быть правильно установлен, чтобы избежать протечки воды. Проследите, чтобы на сливном шланге отсутствовали перегибы и его ничто не пережимало. Конец сливного шланга должен быть закреплен специальным хомутом и не должен быть погружен в воду. Проверьте надежность крепления сливного шланга, затяните крепежный хомут. Верхняя часть шланга должна находиться на высоте не более 100 см от дна посудомоечной машины.

Сливной шланг можно подключить к сливной трубе с диаметром 40 мм (минимум). Верхняя часть шланга должна находиться на высоте от 40 до 100 см, но обязательно выше уровня слива, чтобы отработанная вода не затекала в машину.

# **УСТАНОВКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ**

---

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ**

### **КАК СЛИТЬ ЛИШНЮЮ ВОДУ ИЗ СЛИВНОГО ШЛАНГА**

Если сливной шланг подключен к сливу дренажной системы на уровне выше 100 см от пола, лишняя вода не будет сливаться самостоятельно. Воду будет необходимо регулярно сливать в подходящую емкость, расположив её ниже уровня слива.

### **УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ СЛИВНОГО ШЛАНГА**

В случае необходимости, можно использовать сливной шланг большей длины, чем тот, что поставляется в комплекте. Обратите внимание, что длина сливного шланга не должна превышать 4 метра, иначе эффективность работы машины будет снижена и по окончании мойки во внутренней камере может оставаться вода.

# ХОМСАИР

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Перед первым запуском посудомоечной машины убедитесь, что:

1. Посудомоечная машина правильно установлена.
2. Все упаковочные и печатные материалы удалены из машины
3. Кран подачи воды открыт. Нет протечек воды на соединениях сливного и заливного шлангов. На сливных и заливных шлангах нет перегибов
4. Провод питания правильно подключен. Питание включено.

Затем:

5. Настройте работу смягчителя воды в соответствии с уровнем жесткости
6. Загрузите соль в контейнер.
7. Заполните дозаторы моющего средства и ополаскивателя.

### СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ

Есть два способа смягчить воду: использовать смягчитель воды или использовать специальное моющее средство. В разных районах вода имеет различную степень жесткости. Если жесткая вода будет использоваться в посудомоечной машине, это может привести к образованию отложений и налета на посуде. Устройство оборудовано специальным смягчителем, в котором используется соль, созданная для удаления извести и минералов из воды.

### РЕГУЛИРОВКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СОЛИ

В посудомоечной машине есть возможность регулировки потребления соли в зависимости от жесткости воды.

Порядок действий:

- 1) Откройте дверцу, включите прибор.
- 2) В течение 60 секунд после включения машины нажмите и удерживайте кнопку «Быстрая»  нажатой более 5 секунд. Если индикатор соли мигает, это означает вход в режим настройки смягчителя воды. 
- 3) Нажмите кнопку «Быстрая»  еще раз, чтобы выбрать нужное значение в соответствии с уровнем жесткости воды. Значения будут меняться в следующей последовательности : H1->H2->H3->H4->H5->H6 (Ориентируйтесь на сведения в таблице на следующей странице).
- 4) После установки нужного значения нажмите на «Включение/Выключение», чтобы завершить настройку.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жесткость воды (по немецкой, французской и британской системам и в ммоль/л)				Уровень смягчения воды (индикация на панели управления)	Потр. соли (на один цикл мойки)
°dH	°fH	Градус Кларка	ммоль/л		
0~5	0~9	0~6	0~0,94	H1 («Быстрая» программа)	0 г
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2 (Программа «90 минут»)	9 г
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3 (Программы «Быстрая» и «90 минут»)	12 г
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4 (Программа ECO)	20 г
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5 (Программы «Быстрая» и ECO)	30 г
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6 (Программы ECO и «90 мин»)	60 г

H3 – заводская установка

**Свяжитесь со службой водоснабжения, чтобы получить сведения о жесткости воды в местной водопроводной сети.**

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ

В разных регионах вода обладает разной жесткостью. При использовании жесткой воды в посудомоечной машине на посуде и внутренних деталях прибора остаются отложения.

### ЗАГРУЗКА СОЛИ В КОНТЕЙНЕР

Используйте соль, которая специально предназначена для использования в посудомоечных машинах!

Любой другой тип соли, не предназначенный для использования в посудомоечной машине, особенно поваренная соль, повредит блок смягчителя воды. Производитель не предоставляет никакой гарантии на прибор в случае его поломки в результате использования соли, не предназначенной для посудомоечных машин.


Наполните контейнер солью перед выбором одной из программ мойки.

Контейнер для соли расположен под нижней решеткой и должен наполняться в следующем порядке:

- Снимите нижнюю корзину и отвинтите крышку резервуара.
- Поместите конец воронки (прилагается) в отверстие для соли и всыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечной машины.
- Наполните контейнер с солью до максимального предела водой, это нормально, когда небольшое количество воды выходит из контейнера с солью.
- После заполнения контейнера плотно завинтите крышку.
- Сигнальная лампа соли перестанет гореть после того, как контейнер с солью будет заполнен солью.
- Сразу после засыпки соли в соляной контейнер следует выполнить программу промывки (мы предлагаем использовать короткую программу). В противном случае система фильтров, насос или другие важные части машины могут быть повреждены соленой водой. На это нет гарантии.

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ В ПЕРВЫЙ РАЗ



**ВНИМАНИЕ!** Контейнер с солью следует наполнять только тогда, когда загорается сигнальная лампа индикатора соли на панели управления. В зависимости от того, насколько долго растворяется соль, индикатор на панели управления может гореть некоторое время после наполнения контейнера солью.

# ЮМСАИР

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


**ВНИМАНИЕ!** Используйте только ополаскиватель, который предназначен для посудомоечных машин.

Никогда не наполняйте дозатор ополаскивателя какими-либо другими веществами (например, моющим средством для посудомоечной машины, жидким моющим средством). Это может привести к повреждению прибора.

Когда заканчивается ополаскиватель, на контрольной панели загорается индикатор. Вы можете рассчитать необходимое количество средства следующим образом. На диспенсере имеется черный указатель уровня ополаскивателя.

Чем меньше остается жидкости, тем меньше становится точка указателя. Нельзя допускать снижения уровня менее чем до 1 / 4.

По мере расхода средства для полоскания размер черной точки указателя меняется в соответствии с иллюстрацией.



С (Индикатор ополаскивателя)

- Полный
- 3 / 4
- 1 / 2
- 1 / 4 Нужно заправить
- Пустой

# НОМСАИР

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Для наполнения диспенсера откройте крышку и наливайте ополаскиватель до тех пор, пока индикатор уровня не станет полностью черным. Чтобы осуществить наполнение диспенсера ополаскивателя выполните следующие действия в указанном порядке:

1. Поверните крышку контейнера против часовой стрелки и вытащите ее.
2. Наполните контейнер ополаскивателем.
3. Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.



### ВНИМАНИЕ!

Не переливайте жидкость в диспенсер, так как это может привести к разлинию мыльной пены. Пролитую жидкость вытрите мягкой тканью.

Не забудьте закрутить крышку перед тем, как закроете дверцу посудомоечной машины.


# ЮМСАИР

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### РЕГУЛИРОВКА ДИСПЕНСЕРА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

Определенное количество ополаскивателя используется во время каждой мойки. Как и в случае с моющим средством, количество ополаскивателя зависит от жесткости воды в месте вашего проживания.

Слишком большое количество средства приведет к чрезмерному образованию пены и разводам на посуде. Если вода в районе вашего проживания мягкая, вам не потребуется ополаскиватель.



Предусмотрено 6 режимов работы диспенсера. Заводская настройка прибора выставлена на режим 4.

При начале эксплуатации прибора начните с установки переключателя в позицию «1». Проведите пробную мойку посуды. Если посуда плохо просушивается, и на ней остаются следы капель, увеличьте количество ополаскивателя, переставив указатель на позицию «2». Переходите на позицию с большим номером до тех пор, пока на посуде не будет оставаться никаких следов.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Моющие средства предназначены для удаления остатков пищи и грязи с посуды. Используйте только средства, предназначенные для посудомоечных машин. Не используйте моющие средства с просроченным сроком годности.

Не засыпайте моющие средства в дозатор, пока вы не готовы использовать посудомоечную машину.

Есть 3 вида моющих средств:

- 1 – с фосфатами и хлором
- 2 – с фосфатами и без хлора
- 3 – без фосфатов и хлора

Обычно в современных моющих средствах не используются фосфаты, поэтому они не смягчают воду. В этом случае рекомендуется использовать соль, даже если жесткость воды составляет 2 ммоль/л. Если средство без фосфатов используется с жесткой водой, на посуде часто появляются белые пятна и следы от капель. В этом случае, для достижения лучших результатов надо добавить больше моющего средства. Моющие средства без хлора плохо отбеливают посуду, сильные пятна полностью не удалятся. В этом случае нужно выбрать программу с более высокой температурой.

### КОМБИНИРОВАННЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Комбинированные моющие средства содержат в себе моющее средство, ополаскиватель и соль. Перед применением моющих средств такого типа убедитесь, что уровень жесткости вашей воды соответствует рекомендациям производителя моющих средств (указано на упаковке). Данные моющие средства должны использоваться строго согласно инструкциям производителя. Моющие средства, содержащие смягчитель воды и ополаскиватель, имеют эффективное воздействие только в определенных условиях: ополаскиватель и смягчитель воды не приспособлены к специфичным условиям. По этой причине иногда возможны нежелательные последствия после мойки или сушки посуды. Узнайте подробнее об условиях использования моющих средств у производителя.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед применением комбинированных моющих средств или моющих «таблеток» убедитесь, что размер используемого средства соответствует размеру диспенсера посудомоечной машины, во избежание его повреждения.

### МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ТАБЛЕТКАХ

Современные моющие средства выпускаются в виде таблеток, которые объединяют в своем составе соль, необходимую для смягчения воды, ополаскиватель и другие химические вещества необходимые для мытья посуды в посудомоечной машине.

Такие средства упрощают пользование посудомоечной машиной, а также обладают антибактериальным эффектом, хорошо моют посуду и смягчают воду, что положительно отражается на работе посудомоечной машины.

Преимущества использования таблетированных моющих средств :

1. Удобная форма;
2. Не проливаются и не рассыпаются;
3. В 1 таблетке уже содержится необходимое количество моющих компонентов, не нужно самостоятельно дозировать средство;
4. Изначально содержит в составе соль и ополаскиватель;
5. Быстро загружается в машину;
6. Легко хранить.

Моющие таблетки различных марок растворяются с разной скоростью. По этой причине некоторые таблетированные моющие средства не успевают растворяться. Используйте более длинные по времени программы при использовании моющих таблеток, для обеспечения полного удаления остатков моющего средства в процессе мойки посуды.

Компания HOMSair рекомендует использовать  
моющие таблетки марки **Purity** для посудомоечных машин.


Пробести их можно по QR коду 



## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ДИСПЕНСЕР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Контейнер моющего средства необходимо наполнять перед каждым циклом мытья, следуя инструкциям в таблице циклов мойки. Одной столовой ложки моющего средства или одной специальной таблетки для посудомоечных машин достаточно для загрузки машины. Чем более загрязнена посуда, тем больше требуется моющего средства. Моющее средство всегда следует загружать до включения машины.



Соблюдайте рекомендации производителей по дозированию и хранению, указанные на упаковке моющего средства. Закройте крышку и нажимайте до тех пор, пока она не зафиксируется на месте. Если посуда сильно загрязнена, поместите дополнительную дозу моющего средства в отсек предварительного мытья. Она используется на этапе предварительной стирки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Если крышка закрыта, нажмите защелкивающую кнопку, крышка откроется сама.


Добавляйте моющее средство перед началом каждого цикла мойки.

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ДИСПЕНСЕР МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Наполните диспенсер моющим средством. Определите дозировку пользуясь информацией о программах (циклах) мойки в таблице на стр. 49-50 данной инструкции.

- A) Отсек для моющего средства для основного цикла мойки.
- B) Отсек для моющего средства для предварительного замачивания.



Закройте крышку и надавите на нее, пока она не встанет на место.

# **ЮМСАИР**

---

## **УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

---

### **ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.**

Чтобы достичь наилучших результатов, следуйте приведенным ниже рекомендациям:

Удалите остатки еды с посуды. Если остатки еды присохли к посуде, требуется сполоснуть посуду перед загрузкой в посудомойку.

Посуда располагается в машине следующим образом:

- Стаканы, чашки, кастрюли и т. д. ставятся дном вверх.
- Посуда с загнутыми или скрытыми частями должна располагаться под наклоном, чтобы вода могла стекать.
- Посуда должна стоять таким образом, чтобы она не могла опрокинуться.
- Посуда не должна мешать вращению форсунок во время работы машины.

Очень мелкие предметы не подлежат мытью в посудомоечной машине, так как они могут провалиться сквозь решетки.

### **ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОСУДЫ**

Чтобы избежать стекания воды с верхней решетки на нижнюю при извлечении посуды, рекомендуется сначала освободить от посуды нижнюю решетку, затем верхнюю.

# НОМСАИР

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.

#### КОРЗИНА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

Столовые приборы следует размещать в корзине ручками вниз. Длинные приборы следует размещать в горизонтальном положении на переднем крае верхней решетки.



1. Чайные ложки
2. Десертные ложки
3. Суповые ложки
4. Вилки
5. Ножи
6. Сервировочные вилки
7. Сервировочные ложки
8. Ковшики

При загрузке столовых приборов обращайте внимание на то, чтобы они не мешали вращению форсунок.  
Острые столовые приборы необходимо класть горизонтально на верхнюю решетку.

# НОМСАИР

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.

#### ЗАГРУЗКА ВЕРХНЕЙ КОРЗИНЫ

Верхняя корзина предназначена для наиболее легкой и хрупкой посуды, например, стаканы, кофейные и чайные чашки и блюдца, тарелки, маленькие миски и мелкие кастрюли.

Располагайте посуду и утварь таким образом, чтобы ее нельзя было сдвинуть с места струями воды при мойке.

1. Чашки/бокалы
2. Небольшие миски
3. Большие миски
4. Стаканы
5. Соусницы
6. Тарелки
7. Овальные тарелки



# ЮМСАИР

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.

#### ЗАГРУЗКА НИЖНЕЙ КОРЗИНЫ

Рекомендуется ставить в нижнюю корзину самую крупную посуду, которую труднее всего мыть (кастрюли, крышки, подносы и тд), как показано на рисунке ниже. Предпочтительнее класть подносы и крышки на края решетки во избежание блокировки верхней подвижной форсунки.

- Кастриоли, подносы и т.п. всегда должны лежать дном вверх.
- Глубокие кастрюли должны быть наклонены, чтобы дать воде возможность стекать.
- На нижней решетке имеется много направляющих, чтобы в нее помещалось больше посуды или умещалась посуда большего размера.




1. Мелкие тарелки
2. Овальные тарелки
3. Десертные тарелки
4. Суповые тарелки
5. Кастрюли
6. Подносы
7. Сковороды
8. Противни

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.

#### СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ СКОБЫ


Для того, чтобы зафиксировать кастрюли и сковородки, можно использовать складывающиеся скобы.



## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАГРУЗКЕ КОРЗИН

#### ВЕРХНЯЯ КОРЗИНА



- 1 – Чашки
- 2 – Блюдца
- 3 – Стаканы и бокалы
- 4 – Сервировочная миска малого размера
- 5 – Сервировочная миска среднего размера
- 6 – Сервировочная миска большого размера

#### НИЖНЯЯ КОРЗИНА



- 7 – Десертные тарелки
- 8 – Обеденные тарелки
- 9 – Суповые тарелки
- 10 – Овальное блюдо

# **УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.**

Не подлежат мытью в посудомоечной машине:

Деревянные столовые приборы, изделия с фарфоровыми или перламутровыми ручками, изделия из не термоустойчивого пластика, старые столовые приборы со склеенными частями, kleеные столовые приборы или тарелки, медная или оловянная посуда, изделия из свинцового хрусталия, изделия из стали, подверженной коррозии, деревянные тарелки, предметы из синтетических волокон.

Ограничено мытье в посудомоечной машине:

Некоторые виды стекла мутнеют после большого количества раз очистки в посудомоечной машине.

Серебряные и алюминиевые части теряют цвет во время мытья.

Полированные предметы мутнеют при частом мытье в машине.

**НЕ МОЙТЕ В МАШИНЕ ПРЕДМЕТЫ, ИСПАЧКАННЫЕ СИГАРЕТНЫМ ПЕПЛОМ, СВЕЧНЫМ ВОСКОМ, ЛАКОМ ИЛИ КРАСКОЙ.**

**ПРИ ПОКУПКЕ НОВЫХ ТАРЕЛОК УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ МЫТЬЯ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.**

**НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ МАШИНУ. ОНА РАССЧИТАНА НА 12 СТАНДАРТНЫХ КОМПЛЕТОВ.**

# ХОМСАИР

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МОЙКИ


#### НАЧАЛО ЦИКЛА МОЙКИ

1. Выдвинуть нижнюю и верхнюю корзину, загрузить посуду, а затем задвинуть корзину обратно. Рекомендуется загружать сначала нижнюю корзину, а затем верхнюю.
2. Залить моющее средство.
3. Вставить шнур питания в розетку. Подача питания должна соответствовать 220-240В/50Гц, спецификацией розетки является 10А 250В переменного тока.
4. Необходимо убедиться, что подача воды включена полностью.
5. Открыть дверцу, нажать кнопку Включения, загорится индикатор.
6. При помощи кнопки выбора программ выбрать программу мойки. Загорится индикатор, соответствующий выбранной программе.
7. Закрыть дверцу. Машина начнет работать.

#### ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ МОЙКИ

Программу мойки следует менять только в случае, когда машина отработала непродолжительное время. В противном случае моющее средство может быть уже использовано, а вода необходимая для цикла, уже слита. В этом случае, необходимо отменить выполнение программы мойки, загрузить моющие средства заново и установить новую программу.

1. Слегка приоткройте дверцу прибора, чтобы остановить цикл мойки. Как только разбрзгиватели остановятся, дверцу можно будет открыть полностью.
2. Нажмите и удерживайте в течение не менее 3 секунд кнопку выбранной программы, для ее отмены и машина перейдет в режим ожидания.
3. Выберите другую программу мойки. Закройте дверцу, машина продолжит работу через 10 секунд.




## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ДОБАВЛЕНИЕ ПОСУДЫ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

Есть возможность добавить в машину посуду, но только до того момента, когда диспенсер моющего средства будет открыт и моющее средство использовано машиной.

Чтобы добавить посуду в машину:

1. Слегка приоткройте дверцу прибора, чтобы приостановить его работу.
2. После того, как прекратится работа разбрызгивающих коромысел дверцу можно будет открыть полностью.
3. Добавьте посуду в машину.
4. Закройте дверцу прибора.
5. Машина продолжит выполнение программы мойки.



#### ВНИМАНИЕ!



Открывание дверцы прибора при запущенной программе мойки представляет опасность из-за образования горячего пара и вероятности получения ожога. Соблюдайте осторожность при открывании дверцы прибора.

# ХОМСАЙР

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МОЙКИ

### ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ЦИКЛОВ МОЙКИ

Программа	Информация для выбора режима	Описание режима	Расход моющего средства, предв./осн	Средство для полоскания/ Продолжительность работы
			Потребл. энергии (кВт*ч)	Расход воды (л)
Интенсивная	Для самой грязной посуды, такой как кастрюли, сотейники и тарелки с присохшей пищей.	Предварительная мойка (50°C), Мойка (60°C), Полоскание, Полоскание, Полоскание (70°C), Сушка	5/25 г или 3 в 1 1,6 кВт*ч	Используется/ 170 мин 17,5 л
Экономичная <b>ECO</b>	Для слегка загрязненной посуды, такой как тарелки, стаканы, миски, слегка грязные кастрюли, обеспечивает оптимальный расход воды и электроэнергии	Предварительная мойка (45°C), Полоскание (60°C), Сушка	5/25 г или 3 в 1 0,9 кВт*ч	Используется/ 225 мин 11 л

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МОЙКИ

### ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ЦИКЛОВ МОЙКИ

Программа	Информация для выбора режима	Описание режима	Расход моющего средства, предв./ осн.	Средство для полоскания/ Продолжительность работы
			Потребл. энергии (кВт*ч)	Расход воды (л)
90 минут 	Средне загрязнённая посуда, не требующая тщательной сушки	Мойка (65°C), Полоскание, Полоскание (65°C), Сушка	30 г или 3 в 1	Используется/ 90 мин
Быстрая 	Быстрая программа для слабо загрязнённой посуды, не требующей сушки	Мойка (45°C), Полоскание (50°C), Полоскание (55°C)	20 г 1,35 кВт*ч	НЕ Используется/ 30 мин
½ загрузки	Программа позволяет экономить потребление воды и электроэнергии при загрузке только одной корзины для посуды (при необходимости мытья менее 6-ти комплектов посуды).	Данная программа может использоваться только совместно с программами «Интенсивная», «Экономичная» и «90 минут».	См. соотв. прогр.	См. соотв. прогр.

## УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЦИКЛА ПРОГРАММ


Программа закончила работу только в том случае, если значок программы на панели управления мигает.

После завершения цикла программ, включится звуковой сигнал. Соблюдая осторожность приоткройте дверцу прибора. Выключите машину с помощью кнопки «Включение/Выключение».

Прежде чем разгружать посудомоечную машину, подождите 15 минут, пока посуда не остынет. Горячая посуда может обжечь руки.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ



Фильтрующая система состоит из трех компонентов: основной фильтр, фильтр крупных загрязнений и фильтр мелких загрязнений.

#### **1 – ФИЛЬТР КРУПНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.**

Большие частицы, например, косточки или осколки стекла, которые могут засорить сток, улавливаются грубым фильтром. Для удаления частиц, задержанных этим фильтром, аккуратно сожмите ушки на верху фильтра и вытащите его наружу.

#### **2 – ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР.**

Остатки пищи и грязи, улавливаемые этим фильтром, размываются струей воды из специального сопла нижней форсунки и смываются в сток.

#### **3 – ФИЛЬТР МЕЛКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ.**

Этот фильтр задерживает грязь и остатки пищи, не давая им попадать обратно на посуду во время мойки.



## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ

Перед каждым использованием машины рекомендуется проверять исправность системы фильтров.



Не используйте посудомоечную машину без должным образом установленной системы фильтров.

Открутив фильтр крупных загрязнений, вы можете извлечь всю систему фильтров. Удалите остатки пищи и почистите фильтры под струей воды.



Поверните фильтр крупных загрязнений против часовой стрелки, чтобы разблокировать систему фильтров. Поднимите систему фильтров вверх и извлеките её из посудомоечной машины.

фильтр мелких загрязнений можно извлечь из системы фильтров, потянув его вниз. Фильтр крупных загрязнений можно отсоединить от основного фильтра, осторожно сжав пластиковые крепления в верхней части и вытянув фильтр вверх.




Для более тщательной очистки используйте мягкую чистящую щетку.

Соберите фильтры в обратном порядке, и вставьте посудомоечную машину, повернув по часовой стрелке в зафиксированное положение.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ЧИСТКА РАЗБРЫЗГИВАЮЩИХ КОРОМЫСЕЛ


Необходимо регулярно очищать разбрызгивающие коромысла, так как химикаты жесткой воды загрязняют двигатели и опоры коромысел.



1. Для того чтобы вынуть верхнее коромысло, отвинтите гайку по часовой стрелке, и снимите его.



2. Чтобы снять нижнее коромысло, вытяните его из паза, потянув вверх.



3. Вымойте коромысла теплой водой с мылом и почистите отверстия мягкой щеткой. Установите коромысла на место после тщательного полоскания.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ЧИСТКА ПРИБОРА

Для очистки панели управления воспользуйтесь слегка увлажненной салфеткой, а затем тщательно протрите панель насухо. Для очистки других поверхностей пользуйтесь легкой полировкой. Ни в коем случае не пользуйтесь острыми предметами или жесткими губками для очистки поверхности машины.

Для очистки краев дверцы вы должны пользоваться только мягкой влажной салфеткой. Для предотвращения проникновения воды в замок и электрические компоненты не пользуйтесь чистящим распылителем любого типа.

Не следует также пользоваться абразивными чистящими средствами или жесткими промывочными губками при очистке внешних поверхностей, так как они могут поцарапать покрытие. Некоторые бумажные полотенца также могут поцарапать покрытие или оставить на нем следы.

### ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если Ваша посудомоечная машина остается на зиму в неотапливаемом помещении, подготовьте ее к хранению при помощи следующих действий:

1. Отключите электропитание посудомоечной машины.
2. Перекройте воду и отсоедините подводящий шланг от входного водяного клапана.
3. Слейте воду из подводящего шланга и входного водяного клапана.
4. Подсоедините шланг и клапан на место.
5. Соберите со дна камеры оставшуюся воду при помощи губки.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Машина не работает.	Перегорел предохранитель или отключились пробки Не подключено электричество Низкое давление воды	Заменить предохранитель и включить пробки. Убрать все приборы, подсоединенные к той же розетке. Убедитесь в том, что посудомоечная машина включена, а дверца плотно закрыта. Убедитесь в том, что сетевой шнур подсоединен правильно. Убедитесь в том, что все шланги подсоединенны правильно, а кран открыт.
Шум.	Столовые приборы не закреплены в корзине или в корзину попал небольшой предмет Звук мотора	Убедитесь в том, что все закреплено и отсутствуют посторонние предметы.

# НОМСАИР

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Пена в отстойнике.	Неправильно выбрано моющее средство Разлился ополаскиватель	Пользуйтесь только специальными моющими средствами. В случае появления пены откройте машину и дайте пене осесть. Добавьте 4,5 л холодной воды в отстойник. Закройте и защелкните дверцу, затем выкачайте воду, медленно поворачивая переключатель к позиции откачивания воды. Немедленно протрите пролившийся ополаскиватель.
Труба отстойника покрыта пятнами.	Использовалось моющее средство с красителем	Пользуйтесь только средствами без красителей.
Посуда не высыхает по завершении соответствующих программ мойки.	Закончился ополаскиватель.	Заправьте ополаскиватель согласно инструкции.
Помутнение посуды.	Сочетание слишком большого количества моющего средства и мягкой воды.	Используйте меньше количества моющего средства и выберите более короткий цикл, чтобы отмыть посуду.

# НОМСair

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
После мойки на посуде образовывается ржавчина.	Посуда и столовые приборы не являются устойчивыми к ржавчине.	Не используйте в посудомоечной машине посуду и столовые приборы не устойчивые к образованию ржавчины.
	После добавления соли в машину не была запущена программа мойки без посуды для настройки системы.	После добавления соли в систему всегда запускайте программу мойки без загрузки посуды.
	Крышка контейнера для соли закрыта неплотно.	Проверьте контейнер для соли. Убедитесь, что крышка закрыта плотно.
Желтая или коричневая пленка на внутренних поверхностях.	Отложения железа в воде могут вызвать образование пленки.	Используйте 1/2 чашки отбеливателя и 3 чашки воды, чтобы отмыть поверхности вручную. Обратитесь к сертифицированному специалисту для установки в водопроводную систему специального фильтра для уменьшения содержания железа.
Белая пленка на внутренних поверхностях.	Минералы в жесткой воде могут вызвать образование пленки.	Воспользуйтесь средством для очистки внутренней поверхности посудомоечных машин. Необходимо пользоваться защитными резиновыми перчатками. Ни в коем случае не пользуйтесь другими средствами - это может привести к деформации поверхности или появлению пор.

# НОМСair

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОБЛЕМА	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
В емкости диспенсера остается моющее средство.	Посуда перекрывает диспенсер.	Загрузите посуду, следуя рекомендациям в инструкции.
Пар.	Нормальное явление.	Сквозь зазор под дверцей во время сушки и слива воды может просачиваться некоторое количество пара.
Черные или серые следы на посуде.	Следы прикосновения алюминиевой утвари.	Для очистки этих следов воспользуйтесь полуабразивными средствами.
Посуда не отмылась по завершении программы мойки.	Посуда была загружена неправильно.  Была выбрана недостаточно интенсивная программа.  Не достаточно моющего средства, или неправильно подобранное моющее средство.	Загрузите посуду, следуя рекомендациям в инструкции.  Выберите программу мойки, следуя рекомендациям в инструкции.  Используйте больше моющего средства или замените моющее средство.
	Вращение разбрызгивающего коромысла заблокировано посудой.	Разместите посуду в машине так, чтобы она не препятствовало свободному вращению коромысла.
	Система фильтров установлена неправильно	Осуществите очистку системы фильтров и коромысла.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### КОДЫ ОШИБОК

Коды	Обозначения	Возможные причины
Мигает индикатор программы «Быстрая».	Долгое время впуска воды в посудомоечную машину.	Кран закрыт, или ограничен поток воды, или напор воды слишком слабый.
Мигают индикаторы программ «Быстрая» и «90 минут».	Слишком долгое время нагрева воды. Машина нагревает воду выше 60 минут и не достигает заданной температуры.	Неисправность нагревательного элемента.
Мигает индикатор программы «Экономичная».	Перелив воды в камере посудомоечной машины.	Протекание какого-либо элемента прибора.

При обнаружении неисправности нагревательного элемента, обратитесь в сервисную службу.



В случае перелива воды, тут же перекройте воду. Обратитесь в сервисную службу для устранения неисправности.

Если в основании внутренней камеры прибора осталась вода, прежде чем вновь запустить машину, удалите воду из камеры прибора.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

- Храните оригинальную упаковку, она может Вам понадобиться для дальнейшей транспортировки.
- Перевозите в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований указательных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке.
- Если оригинальная упаковка отсутствует:  
Примите меры, чтобы уберечь Ваш прибор от внешних ударов.  
Не кладите на него тяжести.
- При транспортировке держите или ставьте Ваш прибор параллельно полу (верхней частью вверху).

### УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать.

Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.



## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

**Просим вас придерживаться следующих мер:**

- При покупке товара требуйте, чтобы продавец поставил свою отметку в гарантийном талоне.
- Используйте свое изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
- Если у вас возникнут вопросы по изделию, вы можете обратиться в пункты обслуживания по адресам, указанных в вашем гарантийном талоне.
- По окончании сервисных работ, не забудьте потребовать у сервисного специалиста отметку в гарантийном талоне.
- Официальный срок службы изделия составляет 10 лет. Учитывая надежность и высокое качество, фактический срок службы может быть существенно выше официального.
- Гарантийный срок указан в гарантийном талоне, который вложен с инструкцией по эксплуатации.

На всю электротехническую продукцию HOMSair распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза :

ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования».

ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств».


ТР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

# ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждая посудомоечная машина HOMSair имеет уникальный серийный номер.

Дата производства изделия указана в серийном номере изделия.

Серийный номер состоит из букв и цифр:  
Пример:



## Торговая марка

**HOMSair**

Тип продукции

Посудомоечная машина

Модель

**DW64E**

Изготовитель

FOSHAN SHUNDE MIDEA WASHING APPLIANCES MFG Co. Ltd. No.20 Gangqian road, Beijiao, Shunde District, Foshan, Guangdong, China, Китай

Уполномоченное изготовителем лицо - импортёр на территории Российской Федерации

ООО «МАУНФЕЛД РУС»  
123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 2,  
эт. 1, пом. 170, каб. 1  
[www.homsair.ru](http://www.homsair.ru)  
[info@homsair.ru](mailto:info@homsair.ru)  
Тел. + 7 (495) 380 - 19 - 82

Импортёр на территории Республики Беларусь

ООО "МАУНФЕЛД БАЙ"  
220015, РБ, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район д. Антонишки, д.92, корп.1, пом.4.  
[www.homsair.by](http://www.homsair.by)  
[info@homsair.by](mailto:info@homsair.by)  
Тел. +375 17 317-35-35

# HOMSair

По всем вопросам технического обслуживания, приобретения аксессуаров, а также по вопросам, связанным с региональным сервисным обслуживанием техники HOMSair просим вас обращаться в ближайшую авторизованную сервисную службу.

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки.

Список сервисных центровсмотрите на сайте:

[www.homsair.ru](http://www.homsair.ru)

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, а также в инструкцию по эксплуатации.